Dodolock

MODE D'EMPLOI

Cadenas intelligent Outdoor

Pour cabanons, portails, caves à vélos et locaux de stockage



Guide de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 Contenu de la livraison

- Cadenas Dodolock Outdoor
- 2 clés de secours
- 2 piles CR2032
- 1 tournevis cruciforme pour le compartiment des piles

2 Éléments de commande



- **Témoins LED** en haut de la face avant
- **Clavier numérique** avec les touches 1 à 9 pour saisir le code
- **Compartiment des piles** sur la face inférieure, fermé par une vis cruciforme
- **Serrure de la clé de secours** sur la face inférieure

3 Données techniques

Modes d'ouverture	Code numérique, app TTLock (Bluetooth)
Accès à distance	avec une passerelle Dodolock
Bluetooth	4.0
Codes	jusqu'à 250
Indice de protection	IP67
Alimentation	2x CR2032 (incluses)
Autonomie des piles	env. 3'000 ouvertures, jusqu'à env. 9 mois
Alimentation de secours	pas d'alimentation USB, ouverture de secours avec la clé mécanique
Température de service	-20 °C à +55 °C
Matériau	boîtier en alliage de zinc, anse en acier
Boîtier	55.1 × 57.6 × 26.5 mm (l × h × p)
Anse	Ø 8 mm, hauteur 37 mm, largeur intérieure 30 mm
Couleur	Noir

4 Dimensions



Dimensions en mm. Elles peuvent varier légèrement selon la série de production.

5 Mise en service avec l'app TTLock

1. Testez les fonctions de base à la réception : l'anse rentre et sort correctement, les codes peuvent être ajoutés et la connexion Bluetooth fonctionne.
2. Installez l'app gratuite **TTLock** et créez un compte.
3. Activez le Bluetooth et tenez le smartphone près du cadenas. L'ajout doit se faire directement à côté du cadenas.
4. Dans l'app, touchez **+**, choisissez le type de serrure puis le cadenas dans la liste. Il ne peut être ajouté que si un **+** figure après son nom.
5. Une fois ajouté, le cadenas apparaît dans votre liste de clés. En cas d'échec, répétez les étapes et vérifiez le Bluetooth et les piles.

> Le premier compte qui ajoute le cadenas dans l'app en devient l'administrateur. Tant que le cadenas est lié à ce compte, aucun autre smartphone ne peut l'ajouter.

6 Codes et eKeys

- **Code PIN :** permanent, temporaire, récurrent ou à usage unique. Vous le partagez par e-mail, WhatsApp ou SMS. Les codes permanents n'expirent pas, l'administrateur peut les supprimer à tout moment.
- La suppression d'un code doit se faire directement à côté du cadenas (Bluetooth).
- **eKey :** permanent ou temporaire. Le destinataire a besoin de l'app TTLock et de son propre compte. Pendant la période de validité, il peut ouvrir sans limite, ensuite l'eKey expire automatiquement.
- **Historique :** chaque ouverture est enregistrée et affichée dans l'app de l'administrateur.

7 Piles et ouverture de secours

- Le cadenas utilise 2 piles CR2032. Ouvrez le compartiment des piles sur la face inférieure avec le tournevis cruciforme fourni.
- Un jeu de piles suffit pour env. 3'000 ouvertures, soit jusqu'à env. 9 mois. Le niveau des piles s'affiche dans l'app TTLock.
- Il n'y a pas d'alimentation de secours USB. Si les piles sont vides, ouvrez le cadenas avec la clé de secours mécanique sur la face inférieure. Conservez les clés de secours séparément du cadenas.

8 Passerelle (en option)

- Avec une passerelle Dodolock (LAN, WLAN, LTE ou Matter), vous gérez le cadenas à distance. La passerelle doit se trouver à portée Bluetooth du cadenas.
- Installation : voir le mode d'emploi des passerelles sur dodolock.ch/anleitung.

9 Réinitialisation

- Supprimez le cadenas dans l'app TTLock directement à côté du cadenas (Paramètres › Supprimer). Il est ainsi remis à l'état d'usine et peut être ajouté à nouveau.

> Pour les retours et les cas de garantie, le cadenas doit être remis à l'état d'usine ou transféré à info@dodolock.ch. Infos : dodolock.ch/rma