MODE D'EMPLOI

Aperçu TTLock Web

Gérer les serrures Dodolock sur ordinateur

Mode d'emploi de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 Connexion

Rendez-vous sur lock.ttlock.com et connectez-vous avec votre compte existant (mêmes identifiants que pour la connexion dans l'application iOS ou Android).

Si vous n'avez pas encore de compte, veuillez en créer un via l'application TTLock pour iOS ou Android.

lock.ttlock.com

2 Menu principal

Après la connexion, le menu principal affiche l'état des piles et de la connexion réseau de chaque appareil. Si vos serrures sont réparties en groupes, ceux-ci se trouvent dans la barre latérale gauche.



3 Page d'aperçu de la serrure

Un clic sur une serrure affiche le menu de configuration ou la page d'aperçu. De là, vous accédez aux eKeys actives, aux codes d'accès, aux supports (badges RFID et empreintes digitales) et à l'historique d'ouverture. L'historique affiche les tentatives de déverrouillage réussies et échouées. En cliquant sur la roue dentée, vous voyez en outre l'état de verrouillage actuel, l'adresse MAC, le numéro de série et la version du firmware de l'appareil.



> De là, vous pouvez émettre de nouveaux supports avec l'encodeur RFID, à condition que la serrure soit connectée via une passerelle.